

# Agilent 7820A 气相色谱仪



### 声明

© 安捷伦科技有限公司 2009

根据美国和国际版权法,未经 Agilent Technologies, Inc. 事先同意和书面许可,不得以任何形式、任何方式(包括存储为电子版、修改或翻译成外文)复制本手册的任何部分。

#### 手册部件号

G4350-97015

#### 版本

第一版, 2009年3月

中国印刷

Agilent Technologies (Shanghai) Co., Ltd.

412 Ying Lun Road Waigaogiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P.R. China

#### 担保说明

#### 安全声明

#### 小心

**小心**提示表示危险。提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题,如果执行不当或未遵照提示操作,可能会损坏产品或丢失重要数据。不要忽视**小心**提示,直到完全理解和符合所指出的条件。

#### 警告

"警告"提示表示危险。提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题,如果执行不当或未遵照提示操作,可能会导致人身伤害或死亡。除非已完全理解并符合所指出的条件,否则请不要忽视"警告"提示而继续进行操作。

# 目录

### 概念和常规任务 概念 8 如何使用本手册排除故障 软件键盘 8 [Status] (状态) 键 需始终保持最新的可配置项目 色谱柱配置 自动液体进样器配置 9 气体配置 9 查看运行日志、维护日志和事件日志 10 电话联系 Agilent 寻求服务之前要获得的信息 11 2 ALS 和检测器症状 推杆错误 14 进样针针头在向进样口中注射的过程中发生弯曲 15 FID 没有点燃 16 FID 点火器在点火序列过程中不发光 17 FID 收集极和点火器点火塞的腐蚀 18 NPD 调整补偿值过程失败 3 色谱图症状 保留时间无法重复 22 峰面积无法重复 23 污染或残留 24 隔离来源 24 检查可能原因 - 所有进样口和检测器组合 24 泄漏超出预期 25 不显示峰 / 无峰 26 柱箱程序升温运行过程中基线上升 27 峰分离度很差 峰有拖尾 29 NPD 29

故障排除 3

30

30

对于任何以分流模式与任何检测器一起运行的进样口

峰沸点或分子量判别困难

	对于任何以非分流模式与任何检测器一起运行的进样口	30
	进样口中样品分解/缺少峰 31	
	前拖峰 32	
	检测器噪音,包括波动,漂移和基线尖峰 33 基线噪音 33 基线漂移 34 基线尖峰 34	
	峰面积或峰高太低 (低灵敏度) 36	
	FID 火焰在运行过程中熄灭并尝试重新点燃 37	
	FID 基线输出大于 20 pA 38	
	NPD 溶剂淬火 39	
	NPD 响应低 40	
	NPD 基线输出大于 8 百万 41	
	NPD 调整补偿值过程运行不正常 42	
	NPD 选择性低 43	
	对 TCD 发现负峰 44	
	TCD 基线已经抑制了正弦曲线噪音拖尾峰 (振荡基线) 45	
	TCD 峰在尾部有负向斜行线 46	
4 GC 未就绪症	····································	
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	GC 从未变成就绪状态 48	
	流量从未变成就绪状态 49	
	柱箱温度从未冷却/冷却得非常缓慢 50	
	柱箱从未加热 51	
	温度从未变成就绪状态 52	
	无法设定流量或压力 53	
	气体没有达到设定的压力或流量值 54	
	气体超出了压力或流量设定值 55	
	进样口压力或流量存在波动 56	
	无法将压力维持在与分流进样口上的设定值同样低的水平上	57
	测量出的色谱柱流量不等于显示的流量 58	
	FID 没有点燃 59	
	在进样序列中 FID 点火器没有变得红热 60	
	NPD 调整补偿值过程失败 61	

### 5 关闭症状

色谱柱关闭 64 关闭氢气 65

加热区关闭 67

#### 6 GC 通电和通信症状

GC 无法打开 70

GC 打开, 然后在启动过程中停止 (在自检期间) 71

PC 无法与 GC 通讯 72

### 7 检查是否泄漏

泄漏检查提示 74

检查外部是否泄漏 75

检查 GC 是否泄漏 76

#### 故障排除任务 8

测量色谱柱流量 78

> 测量 FID、 TCD 和 ECD 色谱柱流量 78

测量 NPD 色谱柱流量 80

测量分流口或隔垫吹扫流量 82

测量检测器流量 83

> 测量 FID、 TCD 和 ECD 流量 83

测量 NPD 流量 85

执行 GC 自检 87

调整 FID 点火补偿值 88

验证 FID 火焰已点燃

在点火序列中验证 FID 点火器功能 90

测量 FID 泄露电流 91

测量 FID 基线输出 92

测量 NPD 泄漏电流 93

验证 NPD 铷珠已点燃 94

Agilent 7820A 气相色谱仪 故障排除

1

概念和常规任务

概念 8

需始终保持最新的可配置项目 9
查看运行日志、维护日志和事件日志 10
电话联系 Agilent 寻求服务之前要获得的信息 11

#### 1 概念和常规任务

# 概念

对于您遇到的与 GC 硬件或色谱仪输出相关的错误、"GC 未准备好"消息和其他常见问题,本手册提供了相关症状和需执行的相应任务的列表。

每个部分介绍一个问题,并提供一个带有项目符号的可能原因列表 供您排除故障使用。这些列表并非旨在供新方法开发使用。在假设 这些方法工作正常的条件下进行故障排除。

此外,本手册还包括一些常见的故障排除任务,以及电话联系 Agilent 寻求服务之前所需的信息。

### 如何使用本手册排除故障

使用以下步骤作为排除故障的一般方法:

- 1 观察问题的症状。
- 2 使用目录或 Search (搜索)工具在本手册中查找这些症状。复查症状的可能原因列表。
- **3** 检查每个可能的原因或执行测试来缩小可能的原因列表,直到问题得以解决。

## 软件键盘

解决问题时,请重新启动软件键盘,以访问 GC 中提供的所有信息。除非另行说明,否则本手册中介绍的所有关于如何访问 GC 设置或信息的操作都假定使用软件键盘(远程控制器)来进行说明。

## [Status] (状态)键

确保在使用此故障排除信息的同时使用软件键盘上的 [Status] (状态)和 [Info] (信息)键。按这些键将显示与 GC 及其组件的状态相关的其他有用信息。

# 需始终保持最新的可配置项目

GC 中的某些可配置项目必须始终保持最新。否则将导致灵敏度降 低、色谱仪错误,并可能出现安全隐患。

### 色谱柱配置

每次裁剪或更改色谱柱时需重新配置 GC。此外,还要验证数据系 统是否反映了正确的色谱柱类型、长度、ID 和膜厚。GC 依靠此信 息计算流量。更改色谱柱之后不更新 GC 配置会导致流量错误、分 流比变化或错误、保留时间变化和峰值移动。

### 自动液体进样器配置

保持自动液体进样器 (ALS) 配置最新以确保运行正常。要保持最新 的ALS项目包括安装的进样针容积以及溶剂瓶和废液瓶的使用。

### 气体配置

#### 警告

使用氢气时始终要适当地配置 GC。氢气会迅速泄露,且过多 氢气释放到空气中或 GC 柱箱中会造成安全隐患。

每次更改气体类型时都要重新配置 GC。如果将 GC 配置为实际所 探测的气体以外的气体,则会产生错误的流速。

#### 1 概念和常规任务

# 查看运行日志、维护日志和事件日志

GC 维护内部事件日志,其中每个日志最多可有 250 个条目。使用 这些日志排除故障,尤其是显示屏上不再显示消息时。

要访问这些日志,请按 [Logs] (日志)切换到所需的日志。显示屏将显示日志所包含的条目数量。可滚动浏览日志条目。

Run Log(运行日志) 对于每次运行,运行日志都会记录与计划方法的偏差。开始每次运行时此日志会被覆盖。运行日志信息可以用于实验室良好操作规范 (GLP) 标准,还可以上传到 Agilent 数据系统。当运行日志包含条目时,软件键盘上的 Run Log(运行日志)指示灯将亮起。

**Event Log (事件日志)** 事件日志记录诸如关闭、警告、故障以及在 GC 操作中发生的 GC 状态变化 (开始运行、停止运行等等)等事件。事件日志已满时, GC 会从最旧的条目开始覆盖条目。

# 电话联系 Agilent 寻求服务之前要获得的信息

电话联系 Agilent 寻求服务之前请收集以下信息:

- 症状
- 问题说明
- 发生错误时所安装的硬件以及参数 / 配置 (样品、供气类型、气流速率、所安装的检测器 / 进样口等等)
- GC 显示屏上显示的所有消息
- 已运行的所有故障排除测试的结果
- 仪器详细信息。请获取下列信息:
  - GC 序列号还可以在位于 GC 右下角的不干胶贴纸上找到。
  - GC 固件修订版 (按 [Status] (状态), 然后按 [Clear] (清除))。
  - GC 电源配置 (位于 GC 电源线左侧的后面板上的标签上)



• 按 [Status] (状态) 键显示先前的 Error (错误)、Not Ready (未就绪) 和 Shutdown (关闭)消息。

要获取服务 / 支持联系号码,请访问 Agilent 网站,网址是: www.agilent.com/chem。

#### 1 概念和常规任务

Agilent 7820A 气相色谱仪 故障排除

2
ALS 和检测器症状

推杆错误 14
进样针针头在向进样口中注射的过程中发生弯曲 15
FID 没有点燃 16

### 2 ALS 和检测器症状

# 推杆错误

如果 ALS 报告前推杆或后推杆错误,请检查以下可能原因:

• 进样针推杆被粘住或未牢固地连接到推杆支架。

# 进样针针头在向进样口中注射的过程中发生弯曲

排除进样器的故障时,您的手需远离进样针针头。针头很锋 利,还可能包含危险化学制品。

有关详细信息,请参见 ALS 文档:

#### 7693A 自动液体进样器安装、操作和维护

- 检查 GC 隔垫螺母是否太紧。
- 检查进样针是否正确安装到进样针支架中。
- 检查针头支撑件和导向器是否清洁。去除任何残留物或隔垫沉 淀物。
- 检查使用的进样针是否合适。进样针针管和针头的长度合起来 应该大约为 126.5 毫米。

#### 2 ALS 和检测器症状

# FID 没有点燃

- 确认点火补偿值小于等于 2.0 pA。
- 检查在点火序列中 FID 点火器是否变得红热。(请参阅在点火 序列中验证 FID 点火器功能。)
- 检查喷嘴是否堵塞或部分堵塞。
- 检查 FID 流速。氢气与空气之间的比例对点火的影响很大。非最佳的流量设置将影响火焰的点燃。(请参阅测量检测器流量。)
- 如果火焰仍无法点燃,则表明系统中可能存在较严重的泄漏现象。严重泄漏将导致测量的流速不同于实际流速,从而使点火条件不理想。彻底检查整个系统的泄漏问题,特别是 FID 处的色谱柱接头。
- 检查色谱柱流速。
- 检查 FID 色谱柱接头处是否泄漏。
- 确认 FID 温度足以满足点火条件 (大于 150°C)。

# FID 点火器在点火序列过程中不发光


执行此任务时操作者身体应与 FID 排气管保持一定的安全距 离。如果使用氢气, FID 火焰将不可见。

- 1 取下检测器顶盖。
- 2 点燃 FID 火焰。
- 3 通过 FID 排气管观察点火器塞。在点火序列中这个小孔应该 变红。

如果试验失败,请检查下面一些可能的原因:

- 点火器可能出现故障; 更换点火器。
- 设置的检测器温度小于 150 °C。Agilent 建议在大于等于 300 °C 以上运行 FID。
- 点火器没有良好接地:
  - 必须用螺丝将点火器牢固地拧到保险盒组件中。
  - 固定收集器组件的三颗 T-20 Torx 螺丝必需拧紧。
  - 固定 FID 保险盒组件的黄铜滚花螺母必需拧紧。

如果这些部件被腐蚀或氧化,请对 FID 进行维护。



#### 2 ALS 和检测器症状

# FID 收集极和点火器点火塞的腐蚀

Agilent 建议在维护 FID 的过程中检测收集极和点火器点火塞是否已经腐蚀。


FID 燃烧过程会导致冷凝。与含氯溶剂或样品一起冷凝时,会导致腐蚀并降低灵敏度。

要避免腐蚀,请将检测器温度保持在300°C以上。

# NPD 调整补偿值过程失败

- 检查喷嘴是否阻塞。
- 测量实际的检测器流量。(请参阅测量检测器流量。)
- 检查铷珠的情况。如果需要应进行更换。
- 验证流量设置是否正确。
- 彻底检查整个系统的泄漏问题,特别是检测器的色谱柱接头。 (请参阅检查是否泄漏。)
- 将平衡时间设定为 0.0。

### 2 ALS 和检测器症状



保留时间无法重复 22 峰面积无法重复 23 污染或残留 泄漏超出预期 25 不显示峰 / 无峰 26 柱箱程序升温运行过程中基线上升 27 峰分离度很差 28 峰有拖尾 29 峰沸点或分子量判别困难 30 进样口中样品分解/缺少峰 31 前拖峰 32 检测器噪音,包括波动,漂移和基线尖峰 33 峰面积或峰高太低 (低灵敏度) FID 火焰在运行过程中熄灭并尝试重新点燃 37 FID 基线输出大于 20 pA 38 NPD 溶剂淬火 NPD 响应低 40 NPD 基线输出大于 8 百万 NPD 调整补偿值过程运行不正常 42 NPD 选择性低 43 对 TCD 发现负峰 44 TCD 基线已经抑制了正弦曲线噪音拖尾峰 (振荡基线) TCD 峰在尾部有负向斜行线 46

45

# 保留时间无法重复

- 更换隔垫。
- 检查进样口、衬管(如果适用)和色谱柱连接中有无泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)
- 检查载气供给压力是否充足。传递到 GC 的压力必须至少比在 最终柱箱温度下所需的最大进样口压力大 40 kPa (10 psi)。
- 重复运行已知标样来确认问题。
- 确认您使用跟分析样品匹配的衬管类型。
- 确认这是否为第一次运行。(GC 是否已稳定?)
- 如果使用 FID 或 NPD, 而保留时间增加 (漂移), 请检查喷嘴 是否有污染。

# 峰面积无法重复

- 检查 ALS 进样针的运行情况。
- 更换进样针。
- 检查进样口、衬管(如果适用)和色谱柱连接中有无泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)
- 检查样品瓶中的样品高度。
- 重复运行已知标样来确认问题。
- 考虑这是否为第一次运行。(GC 是否已稳定?)

# 污染或残留

如果您的输出中有污染或意外的峰,请执行以下操作:

### 隔离来源

- **1** 使用来源纯净的新溶剂执行溶剂空白运行。如果污染消失,则问题可能出在样品中,或者与溶剂有关。
- **2** 执行空白运行(从进样器中去除进样针,并开始一次运行)。如果污染消失,则问题出在进样针中。
- **3** 从检测器中去除色谱柱,并盖上检测器接头。再执行一次空白运行。如果污染消失,则问题出在进样口或色谱柱中。如果污染仍然存在,则问题出在检测器中。

### 检查可能原因 - 所有进样口和检测器组合

- 检查隔垫类型和安装。
- 执行完整的进样口维护: 更换所有消耗部件并烘干进样口。
- 执行色谱柱维护: 烘干污染物, 去除进样口附近色谱柱被污染的长度部分, 并按需倒转并烘干色谱柱。
- 检查有无来自上一次运行的样品残留。进行多次无进样的空白运行,并查看意外峰是否消失或变小。
- 检查隔垫吹扫流量。如果流量太低,则隔垫可能聚集了污染物或冷凝物可能阻塞在吹扫气路中。
- 检查所有气体捕集阱指示灯和日期。
- 验证气体纯度。检查供给管线和接头是否受到污染。
- 如果不确定进样口、色谱柱或检测器中是否受到污染,请执行 烘干操作。
- 确认柱箱程序升温和时间足以完成样品的分析。
- 检查 ALS 清洗瓶中的溶剂高度。
- 如果需要, 请更换 ALS 进样针。
- 检查进样量。

# 泄漏超出预期

- 检查每个已配置色谱柱的尺寸与实际色谱柱的尺寸。(请参阅 " 需始终保持最新的可配置项目 "。)
- 检查自动进样器的进样量。
- 检查样品瓶盖。
- 检查已配置的进样针容积。某些进样针容积指定为容量的一半。如果最大进样针容积标为针管的半高,而非针管的顶端,请在配置进样针容积时输入**两倍**标记容积。

# 不显示峰 / 无峰

- 如果使用自动进样器:
  - 确保样品瓶中有样品。
  - 确认已为进样针推杆固定 ALS 推杆支架。
  - 检查进样针是否安装正确并可以吸入样品。
  - 确认正确的调用转盘,并且不是序列之外的样品瓶进样。
  - 查看进样针是否已吸入样品。
- 确认将正在使用的检测器分配给信号。
- 检查色谱柱安装是否正确。
- 确保色谱柱未被堵塞。(请参阅"测量色谱柱流量"。) 执行色谱柱维护。
- 检查是否泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)
- 检查流量设置,然后测量实际检测器流量。(请参阅"测量检测器流量"。)

如果问题出在检测器,请参阅表1。

表1 检测器故障排除

检测器	解决方案
FID	<ul><li>确认静电计打开。</li><li>确认火焰仍在燃烧。</li></ul>
TCD	<ul><li>确认灯丝打开。</li><li>确保参比气体未设置为零。</li></ul>

# 柱箱程序升温运行过程中基线上升

- 检查色谱柱看是否存在渗漏。
- 检查载气供给中是否有泄漏/氧气。
- 检查气体供应氧气捕集阱指示灯或日期。
- 进行溶剂空白运行以计算无样品的基线值。
- 进行"无进样"空白运行(从进样器取下进样针并开始运行)以计算无溶剂的基线值。
- 检查有无污染。(请参阅污染或残留。)
- 考虑色谱柱膜厚度对渗漏的影响。
- 检查色谱柱接头处是否有泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)
- 准备并使用色谱柱补偿轮廓图。

# 峰分离度很差


- 将色谱柱流量设置为最优线速度。
- 安装和使用进样口中脱活的消耗部件 (例如衬管)。
- 执行色谱柱维护: 烘干污染物, 去除进样口附近色谱柱被污染的长度部分, 并按需倒转并烘干色谱柱。
- 检查两端处的色谱柱安装。
- 选择高分离度的色谱柱。

3

# 峰有拖尾

下面的图中显示了有拖尾的峰的示例。排除有拖尾的峰故障时,请考虑:

- 哪些峰有拖尾?
- 拖尾的峰是个别化合物还是所有化合物,以及是否有趋势(如早期洗脱或晚期洗脱)?



- 检查色谱柱是否严重污染。
- 考虑色谱柱固定相(当前的色谱柱)。
- 确认正确切割和安装了色谱柱。
- 考虑正在使用的转换器、衬管和进样口密封垫的类型。这些中的一个或所有可能被污染或激活。
- 检查转换器 (如果安装)和衬管是否有固体粒子。
- 对于毛细管不分流进样,请考虑溶剂与色谱柱之间的兼容性。
- 确认进样技术足以满足要求。
- 确认进样口温度。
- 检查系统中有无无效体积。检查两端处的色谱柱是否安装正确。
- 检查冷却点的任何传输线。

#### **NPD**

对于 NPD, 请执行以下步骤:

- 确认对正在运行的样品使用的铷珠正确。如果要分析磷,请安装黑色铷珠。分析磷时,使用白色铷珠可能导致峰有拖尾。
- 确认安装了正确的喷嘴。使用扩展喷嘴。
- 更换陶瓷绝热体。

# 峰沸点或分子量判别困难

如果在峰沸点或分子量判别(进样口判别)中遇到困难,请执行以下步骤:

- 检查进样口是否有污染。如果必要,清理并更换衬管。更换所有进样口消耗部件。请参阅维护手册。
- 调整进样口温度。
- 运行标准与已知方法来确定预期的性能。

# 对于任何以分流模式与任何检测器一起运行的进样口

- 检查衬管类型。
- 提高进样口温度,并确认安装了装有保温材料的隔热杯。
- 检查色谱柱切口并安装到进样口。请参阅 SS 进样口相关 主题。

### 对于任何以非分流模式与任何检测器一起运行的进样口


- 检查进样口是否存在泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)
- 检查衬管类型。
- 确认柱箱的起始温度小于溶剂沸点。
- 检查色谱柱切口并安装到进样口。请参阅 SS 进样口相关 主题。
- 检查溶剂的蒸汽量是否不超过衬管容积。
- 检查吹扫延迟时间是否适当。

# 进样口中样品分解/缺少峰

- 降低进样口温度。
- 检查载气中是否有空气或水; 确认气体纯度以及捕集阱的功能。
- 确认衬管适于正在运行的样品。
- 执行完整的进样口维护: 更换所有消耗部件并烘干进样口。
- 安装脱活的衬管 (SS 进样口)。
- 检查隔垫、衬管和色谱柱接头处是否泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)
- 安装 Agilent 直接连接衬管。
- 使用脉冲压力法向色谱柱进行较快的样品传输。
- 烘干进样口。请参阅以下部分:
  - 烘烤去除来自分流 / 不分流进样口的污染物
  - 烘干吹扫填充进样口中的污染物

# 前拖峰

下面的图显示三种类型峰的示例:对称、前拖峰和过载。




如果产生前拖峰或过载,请尝试以下操作:

- 确认进样量足够。
- 确保色谱柱安装正确。
- 确认使用合适的进样技术。
- 如果使用毛细管不分流进样,请考虑注射溶剂中的化合物可溶解性。
  - 更改溶剂。
  - 使用保留间距。
- 检查样品溶剂的纯度。

# 检测器噪音,包括波动,漂移和基线尖峰

噪音应该在"正常"运行条件(连接了色谱柱并打开了载气)下测量。噪音通常具有高频成分(最初在电子学中使用)和低频成分作为波动和漂移。

波动是在方向上的随机,但频率比短期电子噪音低。长期噪音(漂移)是信号在一段时期内与漂移和电子噪音相比较长的单调变化(见下)。"短"和"长"这样的词是相对于色谱峰的宽度而言的。



## 基线噪音

基线噪音或较高检测器输出可以表明泄漏、污染或电气问题。某些噪音对于任何检测器都是不可避免的,但高衰减可以将其屏蔽。由于噪音限制了有效的检测器灵敏度,因此应该尽量将其减小。

- 对于所有检测器,检查色谱柱接头处是否有泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)
- 对于 FID, 请参阅测量 NPD 泄漏电流。
- 对于 TCD, 确认数据在小于等于 5 Hz 处收集。

如果在以前整齐的基线上突然出现噪音,请执行以下操作:

- 考虑最近对系统所做的更改。
- 烘干进样口。请参阅以下部分:
  - 烘烤去除来自分流 / 不分流进样口的污染物
  - 烘干吹扫填充进样口中的污染物
- 确认载气和检测器气体的纯度。

- 确认最近维护之后的重新装配正确。
- 检查检测器有无污染。

如果噪音逐渐增加到无法接受的水平,请检查以下可能的原因:

- 检查检测器有无污染。
- 检查色谱柱和进样口是否受到污染。
- 检查 FID 或 NPD 喷嘴有无污染。

有助于产生噪音的其他因素:

- 色谱柱向检测器中安装得过高。
- 柱箱温度超出色谱柱的最大建议温度。

### 基线漂移

流量或温度设置变化时,可能产生基线漂移。如果系统在其开始运行之前无法在新条件下稳定,则预期将有某些基线变化。

如果遇到基线漂移,请检查有无泄漏,尤其是在隔垫处和色谱柱处。(请参阅 "检查是否泄漏 "。)基线漂移最常见于程序升温过程中。要修正基线漂移,请执行以下步骤:

- 确认使用色谱柱补偿且轮廓图为最新。(为补偿渗漏。)
- 确认色谱柱已老化。
- 在运行温度下检查色谱柱渗漏。
- 检查分配给数据系统中色谱柱的信号模式。

## 基线尖峰


在基线输出中有两种类型的尖峰:循环和随机。



图1 循环尖峰

循环尖峰可以由以下因素导致:

- 电动马达
- 建筑供暖 / 制冷系统
- 实验室中其他电子干扰



#### 随机尖峰 图 2

尖峰是单独的基线干扰,通常显示为突然(且巨大)的上升运动。 如果伴有噪音,则首先解决噪音问题,因为尖峰可能同时出现。

- 检查检测器是否污染。
- 对于填充柱,检查填充柱出口是否正确地以玻璃纤维密封。
- 检查填充柱安装。
- 检查喷嘴是否正确。

# 峰面积或峰高太低 (低灵敏度)

- 如果正在以分流模式使用进样口,请检查分流比。
- 检查是否泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)
- 检查进样口是否有污染。(请参阅 "污染或残留 "。)
- 检查每个色谱柱,并确认其每端都切割和安装正确。
- 确认色谱柱类型正确。
- 执行色谱柱维护: 烘干污染物, 去除进样口附近色谱柱被污染的长度部分, 并按需倒转并烘干色谱柱。
- 确认衬管类型适于样品。
- 确认检测器流量设置正确。
- 检查供应气体纯度。
- 检查所有捕集阱指示灯和日期。
- 确认方法参数正确。
- 检查样品稳定性。
- 检查已配置的进样针容积。某些进样针容积指定为容量的一半。如果最大进样针容积标为针管的半高,而非针管的顶端,请在配置进样针容积时输入**两倍**标记容积。

#### 如果使用 FID:

• 检查喷嘴是否污染。

#### 如果使用 uECD:


- 更换熔融石英锯齿式混合衬管。
- 更换并重新安装色谱柱。

#### 如果使用 NPD:

- 检查检测器是否有污染。
- 更换陶瓷绝热体。
- 更换铷珠。

### FID 火焰在运行过程中熄灭并尝试重新点燃





熄火之后, GC 将尝试点燃火焰三次。

如果 FID 火焰在运行过程中熄灭,请执行以下步骤:

- 查看是否有芳香族化合物泄漏或水熄灭了火焰。
- 检查喷嘴是否堵塞。
- 验证气流设置是否正确。验证 Lit offset (点火补偿值)设置是 否正确。

如果 FID 火焰尝试重新点燃但其已经点燃,请执行以下步骤:

- 验证 FID Lit offset (点火补偿值)设置是否适合该运行 (通常 为小于等于 2.0 pA)。
- 查看是否有芳香族化合物泄漏或水熄灭了火焰。
- 检查喷嘴是否部分堵塞。测量检测器处的实际氢气、空气和尾吹气流。(请参阅"测量检测器流量"。)
- 检查检测器接头处是否有泄漏。(请参阅"检查是否泄漏"。)

#### 3 色谱图症状

# FID 基线输出大于 20 pA

- 确认载气和检测器气体供给的纯度。
- 检查色谱柱是否有渗漏。
- 检查气体供气捕集阱指示灯/日期,并确保捕集阱可用。
- 确认最近维护之后正确地重新装配了检测器。
- 检查检测器有无污染。
- 检查 FID 泄漏电流是否小于 2.0 pA。(请参阅 " 测量 FID 泄露电流 "。)

### NPD 溶剂淬火

如果在溶剂峰之后基线不恢复,请尝试以下操作:

- 在溶剂峰周围关闭 / 打开氢气。
- 使用氮气作为尾吹气。
- 将总色谱柱气流和尾吹气设置为小于 10 mL/min。
- 增加空气流量 10 mL/min。
- 将检测器温度提高到 325°C。

#### 3 色谱图症状

# NPD 响应低

- 执行完整的进样口维护: 更换所有消耗部件并烘干进样口。
- 执行色谱柱维护:按需烘干污染物。高浓度的溶剂已使氢气/空气等离子体消失。提高铷珠电压。
- 检测检测器处的实际气体流量。(请参阅"测量检测器流量"。)
- 检查喷嘴是否部分堵塞。
- 确认铷珠激活。彻底查看检测器盖上的排气孔,了解铷珠是否发出橙色光。更换绝热体/收集器。

# NPD 基线输出大于 8 百万

• 收集器缩短到检测器外壳。拆卸收集器和绝热体并重新安装。

#### 3 色谱图症状

# NPD 调整补偿值过程运行不正常

- 检查喷嘴是否阻塞。
- 测量实际的检测器流量。(请参阅测量检测器流量。)
- 检查铷珠的情况。如果需要应进行更换。
- 验证流量设置是否正确。
- 彻底检查整个系统的泄漏问题,特别是检测器的色谱柱接头。 (请参阅检查是否泄漏。)
- 将平衡时间设定为 0.0。

# NPD 选择性低


- 确认氢气流量正确 (小于等于 3 mL/min)。
- 查看铷珠,它可能有缺陷或损坏。
- 验证铷珠电压是否正确。
- 更换收集极和绝热体。

#### 3 色谱图症状

# 对 TCD 发现负峰

- 确认使用正确的气体类型。
- 检查系统中有无泄漏,尤其是检测器色谱柱接头处。(请参阅检查是否泄漏。)
- 考虑对于被分析物的灵敏度。
- 检查流量设置,然后测量实际检测器流量。(请参阅测量检测器流量。)


# TCD 基线已经抑制了正弦曲线噪音拖尾峰 (振荡基线)




数据系统中选择了错误的数据采集速率。对于 TCD,数据采集速率 应该为小于等于 5~Hz。

#### 3 色谱图症状

# TCD 峰在尾部有负向斜行线



- 检查检测器色谱柱转换器接头处是否有泄漏。(请参阅检查是否泄漏。)
- 将检测器升级为耐用阻丝。



GC 从未变成就绪状态 48 流量从未变成就绪状态 49 柱箱温度从未冷却 / 冷却得非常缓慢 50 柱箱从未加热 51 温度从未变成就绪状态 52 无法设定流量或压力 53 气体没有达到设定的压力或流量值 54 气体超出了压力或流量设定值 55 进样口压力或流量存在波动 56 无法将压力维持在与分流进样口上的设定值同样低的水平上 57 测量出的色谱柱流量不等于显示的流量 58 FID 没有点燃 **59** 在进样序列中 FID 点火器没有变得红热 60 NPD 调整补偿值过程失败

本节包括一些故障和症状,这些故障和症状将在 GC 打开但不能执行分析时发生。这种情况将由"未就绪"警告、故障消息或其他症状指出。

### GC从未变成就绪状态

通常当流量和温度达到设定值后 GC 便处于就绪状态。如果在很长一段时间后 GC 仍未处于就绪状态,请执行下列操作:

- 按 [Status] (状态)或某个组件键 (例如 [Front inlet] (前进样口)),以查看哪些设定值或条件尚未就绪。
- 检查进样器的问题。
- 检查数据系统的问题。
- 如果在不分流或载气节省模式下执行手动进样,您可能需要按 [Prep Run] (预运行) 以准备进样的进样口。例如执行下列操作:
  - 在进行不分流进样之前切换进样口吹扫阀
  - 准备脉冲进样
  - 关闭载气节省。

有关 [Prep Run] (预运行)的更多信息,请参阅《Agilent 7820 GC 高级用户指南》。

### 流量从未变成就绪状态

如果气体流量从未变成就绪状态,请检查下列内容:

- 检查载气供给是否达到足够的输送压力。
- 检查配置的载气类型。配置的载气类型必须与用管道连接至 GC 的实际载气类型相匹配。
- 检查载气输送管道和 GC 中是否存在泄漏问题。(请参阅检查是 否泄漏。)

### 柱箱温度从未冷却 / 冷却得非常缓慢


如果柱箱没有冷却或冷却得非常缓慢,请执行下列操作:

警告

来自 GC 背面的废气的温度非常高。使手部和脸部远离排气口。

- 检查柱箱挡板操作。
  - 1 将柱箱温度降低至少20度。
  - **2** 确认 GC 背面的柱箱挡板是**开启**的。注意听风扇是否在运转。 下图显示了两个柱箱挡板的位置。

如果不能顺畅地操作挡板,请与 Agilent 联系进行维修。



### 柱箱从未加热


• 按 [Status] (状态)检查错误以便报告给 Agilent。

#### 警告

来自 GC 背面的废气的温度非常高。使手部和脸部远离排气口。

- 关闭 GC 的电源, 然后重新打开。
- 检查柱箱挡板操作。
  - 1 将柱箱温度升高至少20度。
  - **2** 确认 GC 背面的柱箱挡板是**关闭**的。下图显示了两个柱箱挡板的位置。

如果挡板卡在打开的位置,或者挡板关闭但柱箱仍没有加热,请联系 Agilent。



# 温度从未变成就绪状态

要确定处于就绪状态,温度必须在30秒内处于设定值±1°C。如果温度从未变成就绪状态,请执行下列操作:

- 检查进样口或检测器上是否缺少隔热杯。
- 检查柱箱和进样口或检测器之间是否存在非常大的温差。
- 检查进样口或检测器周围是否缺少保温材料。

# 无法设定流量或压力

如果无法使用分流 / 不分流进样口设定流量或压力, 请执行下列 操作:

- 检查色谱柱模式。
- 检查毛细管色谱柱被配置到正确的进样口。
- 检查配置的色谱柱尺寸。
- 检查已打开了气流。

### 气体没有达到设定的压力或流量值

如果进样口没有达到其压力设定值,它将在一段时间后关闭,该时间由进样口的类型确定。请执行以下操作:

- 检查载气供给是否达到足够的输送压力。供给压力应至少比压力设定值高 10 psi。
- 检查是否泄漏。(请参阅检查是否泄漏。)如果使用载气节省, 应确认载气节省流速足够高以维持在运行期间使用的最高柱头 压力。
- 检查是否正确安装了色谱柱。

如果您正在使用分流 / 不分流进样口接口:

• 检查分流比。增加分流流量。

# 气体超出了压力或流量设定值

如果一种气体超出了其压力或流量设定值,请执行下列操作: 如果正在使用分流 / 不分流进样口:

- 减少分流比。
- 更换分流口过滤器。
- 确保选择了正确的衬管。
- 检查黄金密封垫有无污染。

如果使用 FID 或 NPD, 请执行下列操作:

• 检查喷嘴是否堵塞。

#### 阀:

• 检查轴是否未对齐。

### 进样口压力或流量存在波动

进样口压力的波动将导致运行期间流速和保留时间的变化。请执行以下操作:

- 检查气体净化器或气体生成器是否已达到或接近满负荷运转。
- 检查载气供给是否达到足够的输送压力。
- 确认供给压力的压力调节阀能够正常工作。
- 检查是否泄漏。(请参阅检查是否泄漏。)
- 检查进样口衬管或分流口捕集阱中是否存在较大的限制。
- 确保已正确安装衬管。

### 无法将压力维持在与分流进样口上的设定值同样低的水平上

如果 GC 无法将压力维持在与设定值同样低的水平上,请检查下列 内容:

- 考虑使用专为分流分析设计的衬管。
- 检查衬管是否堵塞。
- 检查分流口排气管是否受污染。如有必要,请与 Agilent 服务代 表联系进行更换。
- 更换黄金密封垫。

# 测量出的色谱柱流量不等于显示的流量

如果实际的色谱柱流量与 GC 上显示的计算流量不匹配,请执行下列操作:

- 确认测量的流量被校正到 25°C 和 1 个大气压。
- 确认精确地配置了正确的色谱柱尺寸,包括实际 (截除的)色谱柱长度。
- 分流口排气管或捕集阱可能被部分堵塞,导致实际进样口压力高于设定值压力。

#### FID 没有点燃

- 确认点火补偿值小于等于 2.0 pA。
- 检查在点火序列中 FID 点火器是否变得红热。(请参阅在点火序列中验证 FID 点火器功能。)
- 检查喷嘴是否堵塞或部分堵塞。
- 检查 FID 流速。氢气与空气之间的比例对点火的影响很大。非最佳的流量设置将影响火焰的点燃。(请参阅测量检测器流量。)
- 如果火焰仍无法点燃,则表明系统中可能存在较严重的泄漏现象。严重泄漏将导致测量的流速不同于实际流速,从而使点火条件不理想。彻底检查整个系统的泄漏问题,特别是 FID 处的色谱柱接头。
- 检查色谱柱流速。
- 检查 FID 色谱柱接头处是否泄漏。
- 确认 FID 温度足以满足点火条件 (大于 150°C)。

### 在进样序列中 FID 点火器没有变得红热

#### 警告


执行此任务时操作者身体应与 FID 排气管保持一定的安全距离。如果使用氢气, FID 火焰将不可见。

- 1 取下检测器顶盖。
- 2 点燃 FID 火焰。
- **3** 通过 FID 排气管观察点火器塞。在点火序列中这个小孔应该变红。

如果试验失败,请检查下面一些可能的原因:

- 点火器可能出现故障; 更换点火器。
- 设置的检测器温度小于 150 °C。 Agilent 建议在大于等于 300 °C 以上运行 FID。
- 点火器没有良好接地:
  - 必须用螺丝将点火器牢固地拧到保险盒组件中。
  - 固定收集器组件的三颗 T-20 Torx 螺丝必需拧紧。
  - 固定 FID 保险盒组件的黄铜滚花螺母必需拧紧。

如果这些部件被腐蚀或氧化,请对 FID 进行维护。



# NPD 调整补偿值过程失败

- 检查喷嘴是否阻塞。
- 测量实际的检测器流量。 (请参阅测量检测器流量。)
- 检查铷珠的情况。如果需要应进行更换。
- 验证流量设置是否正确。
- 彻底检查整个系统的泄漏问题,特别是检测器的色谱柱接头。 (请参阅检查是否泄漏。)
- 将平衡时间设定为 0.0。

#### 5 关闭症状

#### 色谱柱关闭

GC 监控进样口和辅助气流。如果载气(可以包括辅助流量)不能达到其流量或压力设定值,则 GC 会认为存在泄漏情况。25 秒后会发出嘟嘟声以示警告,并将继续以一定时间间隔继续发出嘟嘟声。大约 5 分钟后, GC 将关闭组件以保证安全。 GC 将:

- 显示前进样口压力关闭。
- 关闭以避免色谱柱损坏。
- 使柱箱背面的柱箱挡板处于半开状态。
- 柱箱温度设定值闪烁 Off (关闭)。
- 关闭色谱柱的所有流量。查看时,它们的参数闪烁 **Off** (关闭)。例如,分流 / 不分流进样口的色谱柱流量将关闭。
- 关闭所有其他加热器。查看时,它们的温度参数闪烁 **Off** (关闭)。
- 尝试打开一个关闭的加热区时失败,并出现错误消息。

要从此状态恢复,请执行下列操作:

- 1 修正导致关闭的原因。
  - 检查进样口附近的色谱柱是否损坏。
  - 检查是否泄漏。
  - 放回进样口隔垫。
  - 放回进样口 O 形环。
  - 检查供给压力。
- 2 按下初始化关闭设备的按键。滚动到闪烁 Off (关闭)的气路参数,然后按 [On] (开启)或 [Off] (关闭)。

例如,如果前进样口的载气已关闭,则应按 [Front Inlet] (前进样口),滚动到压力或流量参数,然后按 [On] (开启)。

氢气可用作载气或某些检测器的燃气。当与空气混合时,氢气会产生爆炸混合物。

GC 监控进样口和辅助气流。如果气流无法到达其流量或压力设定值,并且如果该气流已配置为使用氢气,则 GC 会认为存在泄漏情况。25 秒后会发出嘟嘟声以示警告,并将继续以一定时间间隔继续发出嘟嘟声。大约 5 分钟后,GC 将关闭组件以保证安全。GC 将:

- 显示 Hydrogen Safety Shutdown (氢气安全关闭)。
- 关闭连接到进样口的载气供给阀门,关闭并切断压力和流量控制。查看时,这些参数将闪烁 **Off** (关闭)。
- 打开分流 / 不分流进样口中的分流口阀门。
- 关闭柱箱加热器和风扇,打开柱箱挡板。
- 关闭所有加热器 (包括连接到辅助加热器控制的任何设备,如 阀箱加热器)。查看时,这些参数将闪烁 **Off** (关闭)。
- 发出报警音。

#### 警告

GC 不能检测检测器气流管道是否泄漏。鉴于这一原因,使用氢气的 FID、NPD 和任何其他检测器的色谱柱接头必须始终连接到一个色谱柱,或者安装有端盖或塞子,并且配置氢气气流,以便 GC 注意到这一情况,这一点是十分重要的。

要从关闭氢气状态恢复,请执行下列操作:

- 1 修正导致关闭的原因:
  - 放回进样口隔垫。
  - 放回进样口 O 形环。
  - 检查色谱柱是否损坏。
  - 检查供给压力。
  - 检查系统是否泄漏。请参见检查是否泄漏。
- 2 关闭 GC 的电源, 然后重新打开。

#### 5 关闭症状

**3** 再次打开 GC 电源后,按下启动关闭的设备的按键。滚动到闪烁 **Off** (关闭)的气路参数,然后按 [**On**] (开启)或 [**Off**] (关闭)。例如,如果前进样口的载气已消耗完,则应按 [**Front Inlet**] (前进样口),滚动到压力或流量参数,然后按 [**On**] (开启)。

# 加热区关闭

加热区故障意味着柱箱或其他加热区不在允许的温度范围内(低于最低温度或高于最高温度)。

要从此状态恢复,请执行下列操作:

- 1 修正导致关闭的原因:
  - 检查是否缺少隔热罩。
- 2 大多数加热区关闭都可以通过关闭加热区来清除。

#### 5 关闭症状

Agilent 7820A 气相色谱仪 故障排除

6
GC 通电和通信症状

GC 无法打开 70
GC 打开,然后在启动过程中停止(在自检期间) 71
PC 无法与 GC 通讯 72

#### 6 GC 通电和通信症状

# GC 无法打开

如果 GC 无法打开,请执行下列操作:

- 检查电源线。
- 检查建筑物内的电源供应。
- 如果问题出在 GC 上,关闭 GC 电源。等待 30 秒,然后打开 GC 电源。

# GC 打开,然后在启动过程中停止 (在自检期间)


如果 GC 启动, 但正常的显示没有出现, 请执行下列操作:

- 1 将 GC 电源开关调到 Off (关闭)位置。等待一分钟,然后再选 择 On (开启) 打开 GC 电源。
- 2 如果 GC 没有返回到正常状态,请记录下显示屏上出现的所有 消息。

### PC 无法与 GC 通讯

• 运行 ping 测试

MS-DOS ping 命令可验证通过 TCP/IP 连接的通信。要使用该命令,请打开命令提示符窗口。键入 ping,然后键入 IP 地址。例如,如果 IP 地址为 10.1.1.101,则输入 ping 10.1.1.101。如果 LAN 可以正常通信,将显示一条表示成功的回复消息。例如:



如果 ping 测试成功,请检查软件配置。

如果 ping 测试不成功,请执行下列操作:

- 检查局域网电缆连接。
- 验证 IP 地址、子网掩码和网关地址。
- 检查某些其他软件是否已连接至 GC。例如,一次只能将一个软件键盘连接到 GC。 Agilent 数据系统还会阻止其他数据系统的连接。

Agilent 7820A 气相色谱仪 故障排除

7
检查是否泄漏
泄漏检查提示 74
检查外部是否泄漏 75
检查 GC 是否泄漏 76

#### 7 检查是否泄漏

## 泄漏检查提示

当检查是否泄漏时,可将系统分成两个部分来考虑:外部泄漏点和GC泄漏点。

- **外部泄漏点**包括气缸(或气体净化器)、压力调节阀及其接头、 供气关闭阀、到 GC 供气接头的连接。
- **GC 泄漏点**包括进样口、检测器、色谱柱连接、阀门连接、流量模块和进样口 / 检测器之间的连接。

### 警告

氢气 (H<sub>2</sub>) 是可燃气体,当在密闭空间(如流量计)内和空气混合时容易发生爆炸。根据需要使用惰性气体吹扫流量计。始终单独测量各种气体。始终关闭检测器以避免火焰/铷珠自燃。


## 警告

可能存在有害的气体样品。

- 1 备齐下列各项:
  - 能够检测出气体类别的电子检漏仪。
  - 7/16-英寸、9/16-英寸、1/4-英寸的扳手,用于拧紧 Swagelok 配件和色谱柱接头。
- 2 检查所有与最近执行的维护有关的潜在泄漏点。
- **3** 检查经受热循环的 GC 接头和连接,因为热循环容易使某些类型的接头松动。使用电子检漏仪确定接头是否泄漏。
  - 首先检查所有新连接的各接头。
  - 更换捕集阱或供气气缸后,记得要检查气体供给管线上的连接。

# 检查外部是否泄漏

检查这些连接处是否泄漏:



- 供气的密封接头
- 气缸接头
- 压力调节阀接头
- 捕集阱
- 关闭阀
- T接头

执行压降测试。

- 1 关闭 GC。
- 2 将压力调节阀压力设定为 415 kPa (60 psi)。
- 3 逆时针旋转压力调节阀旋钮到尽头以关闭阀门。
- **4** 等待 5 分钟。如果能够测量出压力下降,则表明外部连接存在 泄漏问题。没有压力下降则表明外部连接没有泄漏。

#### 7 检查是否泄漏

# 检查 GC 是否泄漏

检查这些连接处是否泄漏:

- 进样口隔垫、隔垫头、衬管、分流口捕集阱、分流口捕集阱排气管、吹扫出口接头
- 色谱柱到进样口、检测器、阀门、分流器、接头的连接
- 连接流量模块和进样口、检测器、阀门的接头
- 色谱柱转换器

警告

小心! 柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热,会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

Agilent 7820A 气相色谱仪 故障排除 测量色谱柱流量

故障排除任务

78 测量分流口或隔垫吹扫流量 82

测量检测器流量 83

执行 GC 自检 87

调整 FID 点火补偿值

验证 FID 火焰已点燃 89

在点火序列中验证 FID 点火器功能 90

88

测量 FID 泄露电流 91

测量 FID 基线输出 92

测量 NPD 泄漏电流 93

验证 NPD 铷珠已点燃 94

## 测量色谱柱流量

### 测量 FID、 TCD 和 ECD 色谱柱流量

可以使用下列步骤来测量 FID、 TCD 和 ECD 的色谱柱流量。

#### 警告

氢气 (H<sub>2</sub>) 是可燃气体,当在密闭空间(如流量计)内和空气混合时容易发生爆炸。根据需要使用惰性气体吹扫流量计。始终单独测量各种气体。始终关闭检测器以避免火焰/ 铷珠自燃。

#### 警告

小心! 检测器可能很热,会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 1 备齐下列各项:
  - 合适的流量计转换器管 (可在 GC 运输工具箱中找到)
  - 针对关注的气体和流速校正的电子流量计
- 2 关闭检测器。
- 3 关闭检测器流量。
- 4 将合适的转换器连接到检测器排气口。

#### 注意

流量计管内径随着型号的不同而有变化;根据需要针对流量计管 修改转换器。

将一根 1/8 英寸的橡胶转换器管直接连接到 uECD 或 TCD 排气口。

为 FID 提供了一个单独的转换器 (19301-60660)。将转换器尽量完全地插入检测器排气口。当用力将转换器 O 形环插入检测器排气口时,您将感到阻力。插入过程中旋转并推动转换器以确保良好密封。









5 将流量计与流量计转换器连接以测量流速。

## 测量 NPD 色谱柱流量

- 1 备齐下列各项:
  - NPD 流量计转换器工具 (G1534-60640)



- 流量测量插头 (19301-60660)
- 针对关注的气体和流速校正的电子流量计
- 2 将铷珠电压设为 0.0 V。
- 3 将 NPD 冷却至 100°C。

### 警告

小心! 检测器可能很热,会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 4 取下铷珠并小心保存直到重新安装。
- 5 将 NPD 流量计转换器工具插入到 NPD 收集器中。
- 6 将流量测量插头连接到 NPD 流量计转换器工具。



7 将流量计管放置到流量测量插头上以开始测量流量。

## 测量分流口或隔垫吹扫流量

#### 警告

氢气 (H<sub>2</sub>) 是可燃气体,当在密闭空间(如流量计)内和空气混合时容易发生爆炸。根据需要使用惰性气体吹扫流量计。始终单独测量各种气体。始终关闭检测器以避免火焰 / 铷珠自燃。

隔垫吹扫和分流口流量通过 GC 后部顶端的气路模块排出。请参见下图。

要测量分流口或隔垫吹扫流量,将流量计连接到合适的管子上。取下 GC 气路控制组件盖板,露出后进样口排气口。

• 分流口有一个 1/8-英寸 Swagelok 螺纹接头。利用一个 1/8-英寸管转换器 (如下图所示)将 1/8-英寸螺纹接头转换为 1/8 英寸的管子。这可以防止橡胶流量计管在螺纹周围泄漏,而泄漏将导致不正确的流量读数。



• 隔垫吹扫是 1/8-英寸的管子。使用图中的红色橡胶转换器测量流量。

## 测量检测器流量

### 测量 FID、 TCD 和 ECD 流量

### 警告

氢气 (H<sub>2</sub>) 是可燃气体, 当在密闭空间 (如流量计) 内和空气 混合时容易发生爆炸。根据需要使用惰性气体吹扫流量计。 始终单独测量各种气体。始终关闭检测器以避免火焰 / 铷珠 自燃。

- 1 备齐下列各项:
  - 合适的流量计转换器管 (可在 GC 运输工具箱中找到)
  - 针对关注的气体和流速校正的电子流量计

#### 小心

为了避免损坏色谱柱, 在关闭色谱柱流量之前首先应冷却 柱箱。

- 2 将柱箱温度设置为室温 (35°C)。
- 3 关闭色谱柱流量和压力。
- 4 关闭 (在适用时): FID 火焰和 TCD 灯丝。
- 5 冷却检测器。
- 6 将合适的转换器连接到检测器排气口。

#### 注意

流量计管内径随着型号的不同而有变化:根据需要针对流量计管 修改转换器。

将一根橡胶转换器管直接连接到 uECD 或 TCD 排气口。



为 FID 提供了一个单独的转换器 (19301-60660)。将转换器尽 量完全地插入检测器排气口。当用力将转换器 O 形环插入检测 器排气口时,您将感到阻力。插入过程中旋转并推动转换器以 确保良好密封。









- 7 将流量计连接到流量计转换器。
- 8 每次测量一种气体的实际流速。

- 1 备齐下列各项:
  - NPD 流量计转换器工具 (G1534-60640)



- 流量测量插头 (19301-60660)
- 针对关注的气体和流速校正的电子流量计
- 2 将铷珠电压设为 0.0 V。
- 3 将 NPD 冷却至 100°C。

### 警告

小心! 检测器可能很热,会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 4 取下铷珠并小心保存直到重新安装。
- 5 将 NPD 流量计转换器工具插入到 NPD 收集器中。
- 6 将流量测量插头连接到 NPD 流量计转换器工具。



7 将流量计管放置到流量测量插头上以开始测量流量。

# 执行 GC 自检

- 1 关闭 GC。
- **2** 等待一分钟,然后再打开 GC 电源。如果出现主 GC 状态屏幕,则表明 GC 已通过自检。

# 调整 FID 点火补偿值

要调整 FID Lit offset (点火补偿值),请执行下列操作:

- 1 按 [Config] (配置)。
- 2 滚动到 Front detector (前检测器) 或 Back detector (后检测器) (取决于检测器的安装位置),然后按 [Enter] (输入)。
- 3 滚动到 Lit offset (点火补偿值)。 Lit offset (点火补偿值) 行突 出显示后,为检测器输入新的参数,然后按 [Enter] (输入)。
- 4 点火补偿值应小于等于 2.0 pA, 或低于点火时正常的 FID 输出。

# 验证 FID 火焰已点燃

要验证 FID 火焰已点燃,可以手持一面镜子或其他具有反射性表面的物品置于收集器排气口的上方。稳定的水汽凝结表明火焰已点燃。

通常,点燃火焰时 FID 输出将在 5.0 到 20.0 pA 之间,未点燃火焰时 FID 输出将小于 2.0 pA。

# 在点火序列中验证 FID 点火器功能

#### 警告

执行此任务时操作者身体应与 FID 排气管保持一定的安全距离。如果使用氢气, FID 火焰将不可见。

- 1 取下检测器顶盖。
- **2** 点燃 FID 火焰。
- **3** 通过 FID 排气管观察点火器塞。在点火序列中这个小孔应该变红。

# 测量 FID 泄露电流

- 1 调用分析方法。
  - 确保流量在点燃范围之内。
  - 将检测器加热到工作温度或 300°C。
- 2 熄灭 FID 火焰。
- 3 检查是否已启用 FID 静电计。
- 4 按 [Front Det] (前检测器) 或 [Back Det] (后检测器), 然后滚动至 Output (输出)。
- 5 验证输出是否稳定并且小于 1.0 pA。

如果输出不稳定或大于 1.0~pA,则关闭 GC 并检查 FID 上面零件的相应组件和污染物。如果这些污染物残留在检测器中,则烘干 FID。

6 点燃火焰。

# 测量 FID 基线输出

- 1 在已安装色谱柱的情况下,调用验证方法。
- 2 将柱温设为 35°C。
- **3** 按 [Front Det] (前检测器) 或 [Back Det] (后检测器), 然后滚动至 Output (输出)。
- 4 点燃火焰和 GC 就绪之后,验证输出是否稳定并且小于 20 pA (这可能需要一些时间)。
- **5** 如果输出不稳定或 > 20 pA,则系统或载气可能被污染了。如果这些污染物被隔离于检测器中,则烘干 FID。

# 测量 NPD 泄漏电流

- 1 调用分析方法。
- 2 将 Adjust Offset (NPD 调整补偿值)设置为 Off (关闭),并将 Bead Voltage (铷珠电压)设置为 0.00 V。
  - 使 NPD 处于操作温度。
  - 打开或关闭载气流。
- **3** 按 [Front Det] (前检测器) 或 [Back Det] (后检测器), 然后滚动至 Output (输出)。
- 4 验证输出 (泄漏电流) 是否稳定并且小于 1.0 pA。
- **5** 输出应该慢慢地降至 0.0 pA, 并应该稳定在*十分之*一微微安。 电流大于 2.0pA 说明有问题。

# 验证 NPD 铷珠已点燃

#### **警告**

排出的废气具有高温!检测器废气具有高温,可能会导致烧伤。

要验证铷珠已点燃,可透过检测器护盖上的排气孔观察铷珠是否已发出橘红色的光。

NPD 输出是由操作员选定的(作为调整补偿值过程的一部分),通常在 5.0 到 50.0 pA 之间。

### 警告

小心! 柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热,会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。